

# NiftyNabber® Grabber y Bagger Absorción de basura



Quality Tools for Smart Cleaning

## Absorción de basura

Los utensilios de Unger le ayudan al profesional de la limpieza a realizar sus tareas de una manera mejor, más rápida y más sencilla! Razón por la cual cuentan con una adaptación óptima a los requerimientos de una limpieza moderna, y su modo de funcionamiento responde a los últimos avances técnicos. Mediante su diseño ergonómico, las herramientas de Unger favorecen la salud.

www.comercialmontesur.com  
atencion@comercialmontesur.com  
Tel: (0155) 1055 6530, 5759 7455

www.comercialmontesur.com  
atencion@comercialmontesur.com  
Tel: (0155) 1055 6530, 5759 7455

# Absorción de basura Nifty Nabber®

## NIFTYNABBER® BAGGER

NOVEDAD

El nuevo Nifty Nabber® Bagger es una herramienta práctica para el transporte de los desperdicios en la limpieza de interiores y exteriores.



- **Robusto:** puede arrastrarse por el suelo.
- **Ergonómico:** menor necesidad de agacharse y levantarse.
- **Protección:** no se tocan los objetos cortantes ni punzantes.

Nº de ref.	Tamaño	Color	UE	EUR/unidad
NB300	180 l	verde	1	31,10
NB30B	180 l	azul	1	31,10

## NIFTYNABBER® PRO

La pinza polivalente Para la eliminación universal de basura (latas, colillas de cigarrillos, botellas, etc.).



- Sin agacharse – sin dolores de espalda, sin afecciones.
- Eliminación higiénica de la basura.
- Excelente agarre por su revestimiento de goma.

Nº de ref.	Tamaño	UE	EUR/unidad
NN400	40 cm	5	15,52
NN900	90 cm	10	20,80
NN140	140 cm	5	24,95
NN960	250 cm	6	43,29

## RECOLECTOR DE PAPELES

PATENTED

Con punta larga y estable Elimina con facilidad los desechos como papel, latas, vasos de plástico, etc.



- No hay que agacharse – nada de dolores de espalda.
- Eliminación higiénica de la basura.
- Eficaz debido a su potente punta metálica.

Nº de ref.	Tamaño	UE	EUR/unidad
PPPP0	100 cm	10	9,86
PINP0	Puntas de recambio para el Recolector de papeles	10	2,95

## NIFTYNABBER® CON EMPUÑADURA DE PISTOLA

PATENTED

La pinza polivalente. Para la eliminación universal de basura a la altura de la cintura o más arriba.



- Empuñadura de pistola ergonómica.
- Cabezal giratorio.
- Pinzas imantadas de gran apertura.

Nº de ref.	Tamaño	UE	EUR/unidad
NT060	60 cm	5	13,42
NT080	80 cm	5	15,50
NT090	90 cm	5	17,58
NT100	100 cm	5	18,62

www.comercialmontesur.com  
atencion@comercialmontesur.com  
Tel: (0155) 1055 6530, 5759 7455

## LIMPIEZA ECOLÓGICA

### • ECOLÓGICO

#### • SE REQUIEREN MENOS BOLSAS DE PLÁSTICO/TONELES

Puede lavarse, plegarse y guardarse fácilmente. Requiere poco espacio.

### • DURADERO

#### • SÓLIDO COMO UN TONEL DE PLÁSTICO

También puede utilizarse para el almacenamiento permanente de desperdicios.

### • PROTEGE AL USUARIO

No hay contacto, eliminación higiénica de residuos.

### • ERGONÓMICO

La empuñadura de accionamiento de la pinza reduce el esfuerzo de mano, brazo y espalda; no es necesario agacharse.

### • SE ARRASTRA FÁCILMENTE

Se acabaron las bolsas rotas y el cargar con sacos pesados, se llena fácilmente, siempre está abierto.

### • NO SE REQUIEREN MÁQUINAS

### • TAMAÑO REDUCIDO PARA EL ENVÍO

Reduce costes de transporte y combustible.



# Utensilios de limpieza para la gastronomía Foodservice



Quality Tools for Smart Cleaning

## Cocinas y restaurantes

### Prioridades en la limpieza

¡La industria alimenticia es un sector con numerosas y complejas exigencias. La limpieza eficiente y efectiva es imprescindible para la correcta gestión de una empresa. Los útiles de limpieza Unger optimizan el resultado de la limpieza mediante el aumento de la seguridad para los alimentos y las personas mediante eficiencia y facilidad de manipulación.

### Limpieza-zona

-  Comedor
-  Sanitarios
-  Cocina
-  Zona de lavado

Para más información sobre las áreas de limpieza solicite la lista de precios y el catálogo de Unger especiales para gastronomía. [www.ungerglobal.com](http://www.ungerglobal.com)



www.comercialmontesur.com  
atencion@comercialmontesur.com  
Tel: (0155) 1055 6530, 5759 7455

### 5 pasos

#### Paso 1: Desprender los restos de alimentos

- Soltar los restos de alimentos quemados y la grasa rascando la superficie de la plancha con el rascador ErgoTec® de mango largo o corto.
- Rascando con un ligero ángulo se consigue desprender la mayoría de los restos, al mismo tiempo que se protege la superficie de la plancha de roces y rascadas.



#### Paso 2: Retirar los restos desprendidos

- Retire los restos y la grasa desprendidos de la superficie de la plancha con el limpiador de planchas.
- Arrastre todos los restos hasta el canal para grasa situado en la parte delantera de la plancha.



#### Paso 3: Limpiar la plancha

- Baje la temperatura de la plancha según las indicaciones del fabricante o del proveedor del producto de limpieza utilizado.
- Aplique el líquido industrial para la limpieza de planchas o el producto desengrasante en toda la superficie de la plancha.
- Frote la superficie de la plancha con un estropajo áspero y abrasivo. A continuación, utilice el limpiador de planchas para retirar los restos desprendidos con fuerza y seguridad.



#### Paso 4: Retirar el líquido de lavado

- Arrastre todos los restos desprendidos al canal para grasa con el limpiador.
- Utilice un paño limpio y mojado para eliminar el desengrasante y la grasa restantes de la superficie de la plancha.



#### Paso 5: Limpieza final

- Utilice un paño de microfibra de Unger y rocíe desengrasante para limpiar las partes frontales, las esquinas y los cantos de acero inoxidable.
- Limpie la superficie de la plancha con un poco de aceite alimenticio. Distribuya el aceite con el limpiador de planchas.



# Cocinas y restaurantes

## Útiles para la limpieza de planchas



Quality Tools for Smart Cleaning

### LIMPIADOR DE PLANCHA PARA ALTAS TEMPERATURAS

Limpiador de 20 cm para la eliminación óptima del líquido de limpieza en grandes superficies planas.



- Ideal para el uso a altas temperaturas.
- Construcción ligera y sólida de aluminio.
- Mango de 45 cm para una limpieza segura a distancia.
- Goma resistente al calor hasta 175 °C.

Nº de ref.	Tamaño	UE	EUR/unidad
GSH40	20 cm	5	20,59

### RASCADOR DE PLANCHAS ERGOTEC® DE MANGO CORTO

Cuchilla de 10 cm, afilada como una cuchilla de afeitarse, retira los restos quemados.



- Cuchilla de dos lados.
- Lado sin filo para restos de comida y grasa.
- Mango sólido y ergonómico.
- Perfecto para el uso diario.

Nº de ref.	Tamaño	UE	EUR/unidad
GS050	10 cm	10	10,76

### RASCADOR DE PLANCHAS ERGOTEC® DE MANGO LARGO

Cuchilla de 10 cm, afilada como una cuchilla de afeitarse, retira los restos quemados.



- Cuchilla de dos lados.
- Lado sin filo para restos de comida y grasa.
- Mango largo de 25 cm para una limpieza segura.
- Perfecto para el uso diario.

Nº de ref.	Tamaño	UE	EUR/unidad
GS100	10 cm	10	11,38

### MICROWIPE™ 500, PAÑO DE MICROFIBRA

Microfibras ultrafinas para resultados perfectos.



- Duraderas, sólidas, acero fino resistente al óxido.
- Doble lado afilado/romo.

Nº de ref.	Tamaño	UE	EUR/unidad
MC400	40 x 40 cm	10	2,35

### INNOVADOR PAÑO DE COCINA MICROWIPE™ 4000

NOVEDAD



- Paño de microfibra de máxima calidad.
- Gran protección térmica.
- Se lava con facilidad.
- Se seca rápidamente.

Nº de ref.	Tamaño	UE	EUR/unidad
MF40N	40 x 40 cm	10	4,87



Una reducción de costes de más de 1.250 € en 2 años!

Paños de alquiler:

- Coste medio por día: 0,18 € por año y día.
- Consumo medio: 20 paños al día.

La innovación en los paños de cocina:

- Costes correspondientes a 20 paños de cocina: 95 €
- Durabilidad de los paños: 1500 lavados con 2 lavados/día.

Resultado: 2 años de uso.

Total: €95,- al 2 años

Paño de algodón

Total: 3,60 € al día


Coste anual: 1.300 €

Coste anual: 47,50 €

La innovación en los paños de cocina

### HANGUP SOPORTE POLIVALENTE

Los útiles se insertan desde delante. Disponible en 2 versiones (3 ó 6 soportes).



- Los utensilios se sujetan mediante fijaciones de goma.
- Ideal para la colocación a mano, cerca de la plancha.
- Se fija fácilmente a la pared mediante tacos y tornillos.

Nº de ref.	Tamaño	Info	UE	EUR/unidad
HO350	35 cm	3 soportes	5	13,13
HO700	70 cm	6 soportes	5	21,84

### CUCHILLAS DE RESPUESTO INOXIDABLES

Cuchilla de doble filo afilada/roma.

1 caja con 10 dispensadores de 10 cuchillas cada uno.



- Soporte: organización perfecta, todo a mano.
- Doble lado afilado/romo.

Nº de ref.	Tamaño	Info	UE	EUR/unidad
RB100	10 cm	1 dispensadores = 10 cuchillas	10 disp.	5,39

### GOMA DE RESPUESTO "HARD" PARA PIADORES DE PLANCHAS

Resiste hasta 175 °C.



- Goma dura resistente al calor.

Nº de ref.	Tamaño	Goma	UE	EUR/unidad
RT20H	20 cm	hard	12	4,68

www.comercialmontesur.com  
atencion@comercialmontesur.com  
Tel: (0155) 1055 6530, 5759 7455

Cocinas y restaurantes

### Preparación:

#### Determinar el grado de suciedad

- Muy sucio: Pasos 1, 2, 3, 4a, 4b, 5, 6
- Poco sucio: Pasos 1, 2, 4a, 5, 6

#### Paso 1: Cubrir los equipos de cocina

- Cubra todos los equipos de cocina sensibles, como las freidoras, el horno y la plancha antes de comenzar a limpiar a una altura superior a la cabeza.

#### Paso 2: Preparación del líquido de lavado

- Llene el pulverizador On A Belt con líquido de lavado concentrado.
- Reduzca la concentración si la suciedad es reducida.
- Llene el cubo de 28l con agua limpia.

#### Paso 3: Limpieza de esquinas y puntos estrechos

- En caso de fuerte suciedad, rasque primero las ranuras y los puntos estrechos con el cepillo Swivel.
- Utilice la barra OptiLoc™ para aumentar la altura de alcance. (Nota: si es necesario, retire los filtros para limpiar.)

#### Paso 4a: Suciedad normal

- Pulverice detergente sobre la funda de microfibra con el pulverizador On A Belt.
- A continuación, limpie la superficie de la campana con la funda de microfibra.
- Rocíe la funda continuamente para mantenerla húmeda.

#### Paso 4b: Suciedad resistente

- Si el grado de suciedad es alto, lave la superficie tras la limpieza con mucha agua.

#### Paso 5: Secar la campana

- Para retirar el detergente, utilice el paño de microfibra. El paño se fija sobre el velcro.
- Seque y pula la superficie.
- Cambie el paño cuando esté muy mojado.

#### Paso 6: Almacenamiento

- Una vez finalizada la limpieza, lave todos los útiles con agua limpia.
- Cuelgue los utensilios en la pared para que se sequen al aire.



# Cocinas y restaurantes

## Limpieza de campanas extractoras



Quality Tools for Smart Cleaning

### STRIPWASHER® FIJADOR DE VELCRO

Fibra de varios tejidos con costura reforzada para una larga vida útil.




- Superficie con velcro para la fijación de paños de microfibra.
- Perfecto para campanas extractoras.

Nº de ref.	Tamaño	UE	EUR/unidad
KS350	35 cm	10	8,46

### STRIPWASHER® MICROSTRIP

Funda de microfibra. Con almohadilla de limpieza y cierre de velcro.



- Perfecto para la limpieza diaria de superficies.
- Práctico: se lava fácilmente, apto para lavadora y secadora.

Nº de ref.	Tamaño	UE	EUR/unidad
NS350	35 cm	10	8,74

### STRIPWASHER® SWIVEL STRIP

Elemento soporte ligero, de aluminio, con cabeza graduable.



- Practicabilidad: Ángulo graduable en 7 posiciones, tornillo fijador.
- Livianidad: Aluminio robusto con empuñadura de plástico.
- Versatilidad: PSe deja combinar con tubos telescópicos.

Nº de ref.	Tamaño	UE	EUR/unidad
SV350	35 cm	5	9,67

### MICROWIPE™ 500, PAÑO DE MICROFIBRA

Microfibra ultrafina para resultados de limpieza perfectos.



- Duraderas, sólidas, acero fino resistente al óxido.
- Doble lado afilado/romo.

Nº de ref.	Tamaño	UE	EUR/unidad
MC400	40 x 40 cm	10	2,35

### SMARTCOLOR® CEPILLO PARA ESQUINAS SWIVEL

Cepillo estrecho para rincones y bordes.



- Elimina incluso la suciedad resistente, gracias a sus cerdas duras de polipropileno.

Nº de ref.	Tamaño	UE	EUR/unidad
CB20G	22 cm	10	10,30

### CUBO DE 28L

Cubo grande para la limpieza de ventanas.



- Grande: El mojador de 45 cm entra por completo.
- Dotación excelente: Sistema de medida, 2 desagüados.
- Accesorios de punta: Tapa, carrito, ruedas, escurridor.

Nº de ref.	Tamaño	UE	EUR/unidad
QB220	28 ltr	5	21,22

### SPRAYER ON A BELT

PATENTED

Alivio óptimo, ya que el distribuidor se deja suspendido del cinturón.



- Incluyendo frasco de 1 litro, compatible con frascos corrientes.

Nº de ref.	Tamaño	UE	EUR/unidad
SOABG	1 ltr	5	28,79

www.comercialmontesur.com  
atencion@comercialmontesur.com  
Tel: (0155) 1055 6530, 5759 7455

Cocinas y restaurantes



Kits, en la página 44

# Cocinas y restaurantes Kits para la limpieza

## KIT DE LIMPIEZA DE PLANCHAS

Set (Completo). Limpieza profesional de planchas con todos los útiles necesarios.



**Contenido:**

- GSH40 Limpiador De Plancha Para Altas Temperaturas
- GS050 Rascador De Planchas ErgoTec® de mango corto
- GS100 Rascador De Planchas ErgoTec® de mango largo
- HO350 HangUp soporte polivalente



Nº de ref.	UE	EUR/unidad
GSKIT	1	49,83

## LIMPIEZA DE CAMPANAS EXTRACTORAS - STARTER KIT

Práctico kit inicial para la limpieza de campanas extractoras.



**Contenido:**

- KS350 StripWasher® Fijador de velcro 35 cm
- NS350 StripWasher® Funda de microfibra 35 cm
- SV350 StripWasher® Swivel Strip 35 cm
- MC400 MicroWipe™ 500 Paño de microfibra 40 x 40 cm
- EZ250 OptiLoc™ mango de 2 piezas 2,50 m



Nº de ref.	UE	EUR/unidad
CK630	1	87,38

## LIMPIEZA DE CAMPANAS EXTRACTORAS - MASTER KIT

Kit completo para la limpieza de campanas extractoras



**Contenido:**

- KS350 StripWasher® Fijador de velcro 35 cm
- NS350 StripWasher® Funda de microfibra 35 cm
- SV350 StripWasher® Swivel Strip 35 cm
- MC400 MicroWipe™ 500 Paño de microfibra 40 x 40 cm
- EZ250 OptiLoc™ mango de 2 piezas, 2,50 m
- CB20G SmartColor™ Cepillo Para Esquinas Swivel
- SOABG Spayer On A Belt
- QB220 Cubo de 28l
- ED180 OptiLoc™ mango de 3 piezas 1,85 m
- WH180 Tubo de Agua



Nº de ref.	UE	EUR/unidad
CK631	1	164,35

[www.comercialmontesur.com](http://www.comercialmontesur.com)  
[atencion@comercialmontesur.com](mailto:atencion@comercialmontesur.com)  
 Tel: (0155) 1055 6530, 5759 7455

[www.comercialmontesur.com](http://www.comercialmontesur.com)  
 Tel: (0155) 1055 6530, 5759 7455

# Cocinas y restaurantes

## Kits para la limpieza



Quality Tools for Smart Cleaning

### KIT DE LIMPIEZA DE HORNOS

Limpieza profesional de hornos



**Contenido:**

- GSH40 Limpiador De Plancha Para Altas Temperaturas
- GS050 Rascador De Planchas ErgoTec® de mango corto
- GS100 Rascador De Planchas ErgoTec® de mango largo
- HO350 HangUp soporte polivalente
- MC400 MicroWipe™ 500 Paño de microfibra 40 x 40 cm



Nº de ref.	UE	EUR/unidad
CK641	1	89,24

### KIT DE LIMPIEZA DE VENTANAS

Kit para principiantes práctico.



**Contenido:**

- ES350 Tergivetri ErgoTec® 35 cm
- NS350 Panno di rivestimento in microfibra 35 cm
- EH350 StripWasher® Supporto ErgoTec 35 cm
- QB120 Secchio 18 l



Nº de ref.	UE	EUR/unidad
AK013	1	37,40

### KIT DE QUITAPOLVO

Elimine el polvo con rapidez y eficiencia.



**Contenido:**

- CEDUG StarDuster® para ventiladores de techo
- COBW0 StarDuster® Plumero
- PXD7G StarDuster® ProFlex75
- LWDUR StarDuster® ProDuster telescópico
- EZ250 OptiLoc™ Tubo telescópico, 2,50 m, 2 elementos



Nº de ref.	UE	EUR/unidad
AK022	1	82,90

www.comercialmontesur.com  
 atencion@comercialmontesur.com  
 Tel: (0155) 1055 6530, 5759 7455

Cocinas y restaurantes