



5L y 5H Desinfectante Cuaternario

DESCRIPCION

3M Limpiador Desinfectante Cuaternario es un concentrado diseñado para ser diluido y utilizado con el dispensador 3M Twist'n Fill. 3M Limpiador Desinfectante Cuaternario actúa como un efectivo desinfectante de superficies susceptibles a contaminación orgánica. Por la alta calidad de sus sales cuaternarias de amonio, tiene acción fungicida y virucida. Se recomienda para desinfección de muebles propios de hospitales, escuelas, instituciones e industria.

CARACTERISTICAS

- ◆ Registrado ante la EPA
- ◆ Tiene acción germicida de amplio espectro; algunos microorganismos que atacan son:
 - ◆ Escherichia coli
 - ◆ Salmonella typhi
 - ◆ Streptococcus pyogenes
 - ◆ Shigella dysenteriae
 - ◆ HIV-1 (SIDA)
 - ◆ Herpes Simplex tipo 1 y tipo 2

DONDE Y CUANDO USARLO

- 3M Limpiador Desinfectante Cuaternario puede ser utilizado para desinfectar superficies u objetos susceptibles a contaminarse con sangre, fluidos corporales y contacto físico. Util en escuela, hospitales, industria y edificios institucionales.

GUIA DE APLICACION

1. Transfiera 3M Limpiador Desinfectante Cuaternario con el dispensador 3M Twist'n Fill a una botella rociadora o un recipiente bien etiquetado e identificado.
2. **Instrucciones especiales para desinfección de objetos o superficies expuestas a sangre o fluidos corporales.**

Protección personal:

Utilizar guantes de látex, respirador, y lentes.

Procedimiento de limpieza:

Sangre y otros fluidos corporales deben ser totalmente retirados de superficies y objetos antes de

cualquier aplicación. De 3M Limpiador Desinfectante cuaternario.

Tiempo de Contacto:

Dejar que actúe el limpiador sobre la superficie durante 10 minutos.

Recomendación de aplicación:

Cuando se utilice botella rociadora para limpiar y desinfectar superficies con este desinfectante, procure aplicarlo a una distancia entre 15 cm y 20 cm de la superficie, cepille o talle con una esponja o paño, procurando que la solución actúe alrededor de 10 minutos sobre la(s) superficie(s); enjuague con solución limpia y deje secar.

Utilizando el producto debajo de los bordes de los excusados y mingitorios, se evita el crecimiento y desarrollo de bacterias causantes de malos olores.

EQUIPO Y MATERIALES

- 5L ó 5H Limpiador Desinfectante Cuaternario
- Dispensador Twist'n Fill
- Botella rociadora o recipiente para contener el producto listo para usar.

PRECAUCIONES

Mantener fuera del alcance de los niños. Evite el contacto de los ojos con los vapores, rociados o nieblas. Evite contactos prolongados o repetidos con la piel. Úsese en áreas bien ventiladas. No se ingiera

Nota:

Para mayor información consulte Hoja de Seguridad de Materiales

CARACTERISTICAS / ESPECIFICACIONES

Concentrado

1. **pH: aprox 12.6**
2. **Punto de inflamabilidad : aprox. 56.1 °C**
3. **Solubilidad en Agua: Total**
4. **Gravedad Específica: aprox 1.0**
5. **Viscosidad: < 100 cps**
6. **Apariencia: Líquido transparente de color verde con olor agradable**
7. **Rendimiento: Se pueden preparar aprox. 480.7 litros de solución lista para usar.**
8. **Presentación: Recipientes de 2 litros. 6 recipientes por caja**

Listo para usar

1. **pH= 9.6**
2. **Flash point: no aplica**
3. **Solubilidad en agua: Total**
4. **Gravedad específica: 1.0**
5. **Viscosidad: < 100 cps.**

0902

3M MEXICO, S.A. DE C.V.

Av. Sta. Fe No. 55

Col. Sta. Fe

C.P. 01210

México, D.F.